



NOTICE D'ENTRETIEN BOIS

Pasquet menuiseries met à votre disposition cette notice d'entretien afin de vous accompagner dans l'entretien de vos fenêtres, portes-fenêtres, portes d'entrée et volets battants en bois.



ENTRETIEN REGULIER

Le bois est un matériau qui a besoin de respirer. Enlevez régulièrement la poussière à l'aide d'une éponge humide sans ajout de détergent. Toute accumulation de poussière en surface risque d'aggraver l'humidification du bois, de retarder son séchage et de diminuer la durée de vie de votre finition.

Suivant son exposition votre menuiserie demandera un entretien plus ou moins fréquent. Une surface qui « gratte » au toucher, une peinture qui « poudre », signifient qu'il est temps de procéder à l'entretien de vos menuiseries BOIS. Dès les premiers signes de détérioration, après un léger ponçage au papier de verre grain fin (240), nettoyez à l'aide d'une brosse en nylon et dépoussiérez. Appliquez une ou deux nouvelle(s) couche(s) de finition (attention à bien protéger les joints et les quincailleries) qui ne doivent pas recevoir de finition.

La décoloration, la perte de brillance et le vieillissement naturels de la peinture de votre menuiserie peuvent être accentués par son exposition.

Evacuation des eaux

Assurez-vous, de manière régulière, que les trous d'évacuation des eaux situés dans la pièce d'appui bois pour les fenêtres ou dans le seuil aluminium et traverse basse d'ouvrants pour les portes-fenêtres et portes d'entrée sont toujours bien dégagés.

Ferrures et organes de rotation

Une fois par an : graisser ou huiler les pièces en friction, articulations et points de verrouillage avec une graisse ou une huile exempte d'acide, de silicone, ou de résine (ex de produits à utiliser : Huile Grade ISO 46 ou équivalent). Dans un environnement agressif (ex : air marin), graisser ou huiler les pièces métalliques de la quincaillerie avec une fréquence plus rapprochée.

Nota : Les chemins de roulement (rails) des fenêtres coulissantes ne doivent pas être graissés ou huilés afin d'éviter le phénomène de patinage

Nettoyage des parties métalliques*

Vos fenêtres sont parfois équipées de pièces métalliques visibles telles qu'un seuil en aluminium ou une bavette en tôle laquée. Si cela s'avère nécessaire, ces éléments peuvent être nettoyés avec des produits spécifiques.

Pour leur nettoyage courant, utiliser de l'eau additionnée d'un détergent doux, rincer à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux absorbant et non pelucheux.

*Pour de plus amples renseignements, se reporter à la notice d'entretien aluminium.

Nettoyage des entrées d'air

Lorsque les fenêtres sont équipées d'entrée d'air, ces dernières doivent être nettoyées une fois par an. L'entretien consistera à effectuer un dépoussiérage et à veiller à ce que rien ne les obstrue. Le calfeutrement volontaire des grilles de ventilation est à proscrire car il empêche le renouvellement de l'air garant de la salubrité des locaux (condensation, odeurs).

Nettoyage des garnitures d'étanchéité (joints)

Les profilés d'étanchéité caoutchouc ou thermoplastique ne sont généralement pas altérés par les produits lessiviels courants utilisés pour nettoyer les fenêtres. Ne jamais utiliser de solvants organiques comme l'éther de pétrole, le trichloréthylène, le tétrachlorure de carbone ou de produits abrasifs. Les outils coupants ou effilés sont également prohibés. Ces garnitures d'étanchéité ne doivent jamais être peintes car elles perdraient leur efficacité.

Les garnitures d'étanchéité réalisées entre la menuiserie et le gros oeuvre à l'aide de matières extrudables, telles que les mastics silicone ou acrylique, ne nécessitent pas d'entretien particulier. Toutefois un contrôle visuel une fois par an permet de s'assurer de leur état. La peinture n'adhérant pas sur bon nombre de mastics, leur mise en peinture est a priori déconseillée.

FINITIONS

Vos menuiseries bois vous sont livrées en produit « à finir ». Vous devez procéder aux finitions selon les étapes décrites ci-dessous pour garantir la pérennité de vos menuiseries.

1-Nettoyez vos menuiseries des éventuelles salissures de chantier (projection d'enduit, plâtre, taches) pour obtenir un support propre.

2-Égrenez (ponçage léger), à l'aide d'un papier de verre grain fin (180), puis dépoussiérez votre menuiserie. N'utilisez jamais de paille de fer ou laine d'acier dont les fibres, en pénétrant dans le bois, pourraient faire des taches de rouille avec le temps.

3-Effectuez de petits rebouchages à la pâte à bois si nécessaire.

4-Appliquez votre finition : peinture, lasure ou laque, selon la pré finition de vos menuiseries (protection provisoire blanche, pré finition lasure naturelle et lasure teintée M ou peinture).

Protection provisoire transparente

La protection provisoire transparente a une durée maximale de 3 mois. Commencez le cycle de finition pendant cette période avec une peinture ou une lasure posée en 3 couches. Entre chaque application, il conviendra d'égrener puis de dépoussiérer la menuiserie.

Cas particulier des menuiseries en Chêne. Selon le DTU 59-1 : « le chêne sur sa face extérieure devra recevoir une finition opaque. La tenue aux intempéries d'une lasure sur cette essence donne des résultats médiocres ».

Protection provisoire blanche

La protection provisoire blanche sert de base à l'application d'une finition opaque. D'une durée maximale de 3 mois, après d'éventuels rebouchages, elle devra être égrenée puis dépoussiérée avant application des 2 couches de finition. Entre chaque application, il conviendra d'égrener puis de dépoussiérer la menuiserie.

Pré finition lasure naturelle et pré finition lasure M 2 couches

Pour conserver l'aspect naturel du bois, vous devez appliquer dans les 6 mois après pose, une finition lasure.

Pré finition laquée

Sur la pré finition laquée appliquée en usine, vous devez appliquer dans les 6 mois, une laque de finition.

Peinture blanc RAL 9016 satiné - Peinture gris RAL 7016 satiné - Peinture gris RAL 7035 satiné

Sur la peinture appliquée en usine, vous devez appliquer dans les 6 mois, une laque/peinture de finition.

Finition lasure - Finition lasure naturel - Finition lasure M

Sur la finition (uniquement en Auralu et portes intérieures), passer un chiffon doux pour enlever la poussière si besoin.

CHOIX DES PRODUITS ET CONDITIONS D'APPLICATIONS

De la qualité du produit employé et des conditions d'application dépend la durée de vie de votre finition. Choisissez des produits professionnels dont la composition est affichée.

- Choisissez des lasures ou des peintures en phase aqueuse avec un taux élevé d'extrait sec. Suivant la norme NFP 74-2011, les lasures incolores sont à proscrire en extérieur.
- Au moment de l'application, optez pour des conditions météorologiques favorables, ni trop chaud pour limiter l'évaporation, ni trop froid pour éviter les risques de gel. Un degré d'hygrométrie ambiante favorise un bon travail.
- Suivez les conseils inscrits sur le conditionnement de votre produit.

Pasquet menuiseries
29 bd des Saulniers
35370 Argentré-du-Plessis



Retrouver l'ensemble des notices d'entretien sur notre site internet : pasquet.fr

Ne pas jeter ce papier sur la voie publique

